

Aktualisierendes Manual für Patch

- 1. Vorbereitung**
- 2. Wie man mit USB aktualisieren kann**
- 3. Aktualisierung Prozess**
- 4. Wie abnorme Fälle zu behandeln**


April 7th ,2015

1. Vorbereitung

- ① 150MB USB Speicher

2. Wie man mit USB aktualisieren kann


- ① Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
- ② Überprüfen Sie, ob es eine Patch-Ordner und Upgrade.lgu Datei wie unten gezeigt.
- ③ Stecken Sie ein USB-Gerät in Ihren Laptop und kopieren Sie alle Dateien in das Stammverzeichnis auf USB-Stick.




<Fig. 2-1>

3. Aktualisierung Prozess(1/4)

- ① Stecken Sie den USB-Stick mit aktualisierendem Datei in MediaNav.




- ② Nach ca. 4 bis 5 Sekunden, wird eine Popup-Meldung „erkennen USB-Gerät ...“ auf dem Bildschirm angezeigt.



3. Aktualisierung Prozess(2/4)

- ③ Drücken Sie "Aktualisieren,, Button, um den Aktualisierung-Prozess anzufangen.
- Es dauert ungefähr 6 ~ 7 Sekunden, bis das Aktualisierung-Prozess abgeschlossen ist.
 - Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird es das System automatisch neu gestartet.



<Bild. 3-3>


VORSICHT

Sie dürfen NICHT USB-Gerät heraus oder den Motor abschalten, bis das Aktualisierung-Prozess abgeschlossen ist.

- ✓ Wenn Sie versehentlich Ihre USB entfernen, nachschlagen Sie <Bild. 4-1> auf Seite7.
- ✓ Wenn 「Software-Aktualisierung」 Bildschirm nicht angezeigt wird, nachschlagen Sie bitte <Bild. 4-4> auf Seite8.

3. Aktualisierung Prozess(3/4)

- ④ Aktualisierung-Prozess wird automatisch neu gestartet , nach ein oder zwei Mal einem Neustart des Systems.
 - Der Neustart des Systems dauert ca. 4 bis 5 Sekunden und die Aktualisierung dauert in wenigen Minuten. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird es das System automatisch neu gestartet.




<Bild. 3-4>

VORSICHT

- Sie dürfen NICHT USB-Gerät heraus und den Motor abschalten, bis das Aktualisierung-Prozess abgeschlossen ist**
- ✓ Wenn Sie versehentlich Ihre USB entfernen, nachschlagen Sie <Bild. 4-2> auf Seite7 und <Bild. 4-3> auf Seite8.
- ✓ Wenn eine Fehlermeldung angezeigt ist, nachschlagen Sie bitte <Bild. 4-4> auf Seite8.

3. Aktualisierung Prozess (4/4)

- ⑤ Die Aktualisierung ist abgeschlossen
 - Nach dem Neustart, wird das System für den Betrieb eine aktualisierte Version in 2-3 Sekunden.
 - Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, in wenigen Minuten wird der neueste Bildschirm vor der Aktualisierung des Systems angezeigt.



<Bild. 3-5>

- ⑥ Wenn System-Aktualisierungen erfolgreich abgeschlossen sind, entfernen Sie bitte USB-Speicher.

4. Wie abnorme Fälle zu behandeln (1/2)

- ① Wenn der Aktualisierung durch die versehentliche Entfernung des USB während der ersten Aktualisierung abgebrochen ist
- Stecken Sie den USB-Stick in HU wieder und beginnen die Aktualisierung wieder



- ② Wenn der Aktualisierung durch die versehentliche Entfernung des USB während der zweiten Aktualisierung abgebrochen ist.
- In diesem Fall müssen Sie den USB-Stick in HU stecken, innerhalb 90 Sekunden um das Upgrade zu starten..




VORSICHT

Sie dürfen NICHT USB-Gerät heraus oder den Motor abschalten, bis das Aktualisierung-Prozess abgeschlossen ist.

4. Wie abnorme Fälle zu behandeln (2/2)

- ③ Wenn Sie das USB innerhalb von 90 Sekunden nicht einsetzen, nachdem Sie versehentlich Ihr USB-Gerät entfernen.
- Ein Bildschirm mit Abbrechen wird angezeigt.
 - Wenn Sie auf "Abbrechen" drücken, wird Aktualisierung vorübergehend abgebrochen. Wenn Sie das System aktualisieren wollten, einsetzen Sie bitte USB.



- ④ Wenn Sie einen Upgrade-Datei im Root-Verzeichnis des USB-Geräts nicht finden.
- Überprüfen Sie bitte das Root-Verzeichnis des USB-Geräts, wie unten gezeigt.

