

Upgraden Handboek voor Patch

- 1. Voorbereiding**
- 2. Hoe om te upgraden via USB**
- 3. upgrade proces**
- 4. Hoe abnormale zaken te behandelen**


7 april 2015 .

1. Voorbereiding

- ① 150MB USB-geheugen

2. Hoe om te upgraden via USB


- ① Unzip het gedownloadde bestand.
- ② Controleer of er een patchmap en upgrade.lgu bestand zoals hieronder getoond.
- ③ Sluit een USB-apparaat aan op uw laptop en alle bestanden te kopiëren naar de root directory op USB-stick.



<Fig. 2-1>

3. upgrade proces(1/4)

- ① Steek de USB-stick met een upgrade-bestand in MediaNav.




- ② Na ongeveer 4 ~ 5 seconden, een pop-upbericht "Het lezen van USB-apparaat ..." verschijnt op het scherm.



3. upgrade proces(2/4)

- ③ Druk op de "Update" knop om te beginnen met de upgrade proces.
- Het duurt ongeveer 6 ~ 7 seconden duren totdat de upgrade is voltooid.
 - Zodra de upgrade is voltooid, zal het systeem automatisch opnieuw op te starten.



<Fig. 3-3>


LET

DO USB-apparaat NIET verwijderen of uitschakelen van de motor totdat de upgrade is voltooid.

- ✓ Als je per ongeluk verwijderen van uw USB, verwijzen wij u naar <Fig. 4-1> op pagina 7.
- ✓ Als 「Software-update」 scherm niet verschijnt, verwijzen wij u naar <Fig. 4-4> op pagina 8.

3. upgrade proces(3/4)

- ④ upgrade proces zal na één of twee keer opnieuw opstarten van het systeem automatisch opnieuw op.
 - Het rebooten van het systeem zal ongeveer 4 ~ 5 seconden duren en actualisering zal een paar minuten duren. Zodra de upgrade is voltooid, zal het systeem automatisch opnieuw op te starten.



<Fig. 3-4>


LET

DO USB-apparaat NIET verwijderen of uitschakelen van de motor totdat de upgrade is voltooid.

- ✓ Als je per ongeluk verwijderen van uw USB, verwijzen wij u naar <Fig. 4-2> op pagina 7 en <Fig. 4-3> op pagina 8.
- ✓ Als er een foutmelding verschijnt, verwijzen wij u naar <Fig. 4-4> op pagina 8.

3. upgrade proces(4/4)

- ⑤ upgrade compleet
 - Na het opnieuw opstarten, zal het systeem klaar is voor de exploitatie van een bijgewerkte versie in 2 ~ 3 seconden.
 - Nadat de upgrade is voltooid na een paar minuten, het laatste scherm voordat u een upgrade van het systeem wordt weergegeven.



<Fig. 3-5>

- ⑥ Wanneer het systeem upgrades succesvol afgerond, verwijder dan het USB-geheugen.

4. Hoe abnormale zaken te behandelen(1/2)

- ① Als upgrade wordt geannuleerd door het verwijderen van USB ongeluk tijdens 1ste upgrading.


➤ Plaats de USB-stick in HU en begin opnieuw upgraden.




Steek de USB
weer



<Fig. 4-1>




- ② Als upgrade wordt geannuleerd door het verwijderen van USB ongeluk tijdens 2e upgrading.
- In dit geval moet u de USB-stick in HU plaatst binnen 90 seconden te upgraden herstarten.



Steek de USB
weer



<Fig. 4-2>



LET



DO USB-apparaat NIET verwijderen of uitschakelen van de motor totdat de upgrade is voltooid.

4. Hoe abnormale zaken te behandelen(2/2)

- ③ Als hij niet het invoegen USB binnen 90 seconden nadat u per ongeluk verwijderd van uw USB-apparaat.
- Een scherm met de knop Annuleren wordt weergegeven.
 - Als u op "Annuleren" knop, zal upgraden tijdelijk worden geannuleerd. Als je zou willen om het systeem te upgraden, gelieve USB.



- ④ Wanneer u een upgrade-bestand in de hoofdmap van uw USB-apparaat niet kan vinden.
- Kijk dan op de hoofdmap van uw USB-apparaat, zoals hieronder weergegeven.



<Fig. 4-4>